

Na zimno samoprzylepna asfaltowa pokrycie dachowe SBS modyfikowane dla domków ogrodowych i wiat – PROCEDURA INSTALACJI



- zimny samoprzylepny
- szybka i łatwa instalacja
- grubość $3,3 \pm 0,3$ mm
- od nachylenia dachów 11°
- doskonała przyczepność



SKŁADOWANIE

Role przechowywać w zadaszonych magazynach, ustawione pionowo na suchej, czystej, równej i twardej powierzchni, aby nie były narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. W pobliżu rolek nie mogą znajdować się źródła ciepła. UKŁADAJ PIONOWO! Nie przechowywać dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji.

PROCEDURA INSTALACJI

1. Nie przetwarzać w temperaturach poniżej +15°C oraz w wysokich temperaturach, gdy może dojść do uszkodzenia podczas układania.
2. Powierzchnia dachu (kąt nachylenia dachu 11–85°) z pełnym pokryciem, np. płytami OSB, MFP lub deskomerkami z gładką powierzchnią stykową. Konstrukcja dachu musi spełniać wymagania dotyczące stałego i przypadkowego obciążenia. Konstrukcja musi być odpowiednia do mocowania gwoździami papowymi.
3. Powierzchnia pokrycia musi być równa, gładka, sucha, bez kurzu i luźnych zanieczyszczeń.
4. Pasma układać równoległe do krawędzi rynny i przybić gwoździami dachowymi papowymi w rozstawie 10 cm, w linii min. 2 cm, max. 3 cm od górnej krawędzi, w miejscu, gdzie na dolnej stronie nie ma zdejmowanej folii silikonowej. Użyte gwoździe muszą być zabezpieczone przed wysunięciem rowkiem lub spiralą. Długość zakotwienia w pokryciu powinna wynosić min. 20 mm. Ewentualne pionowe łączenia muszą być wykonane z zakładem min. 12 cm. (rys. 1–3).
5. Gwoździe nie mogą być niewystarczająco wbite lub wbite pod kątem.
6. Po zakotwieniu pasów usuń folię separacyjną silikonową, ciągnąc w dół. (rys. 4–5).
7. Dolny zakład każdej kolejnej warstwy musi wynosić min. 10 cm. (rys. 6).
8. Brzeg dachu zaleca się chronić elementami blacharskimi. Pionowe zakłady i rogi zakładów pasów zaleca się przymocować masą bitumiczną.

Przykłady ilustrujące identyczne (podobne) pokrycia dachowe:





 **LanitPlast**®
S.r.l.